

INSTRUKTIONER

Glas

Dekora

KAKEL KLINKER & MOSAIK

Dessa instruktioner gäller för transparent, klart glas där kulören skapats genom att ett färgat skikt lagts på baksidan.

Att tänka på vid montering

Glas bör endast sättas på väggar i torra och våta utrymmen, ej på golv.

På grund av plattans ljusinsläpp bör man använda ljusa eller vita fästmedel. Till plattor som inte är limmade på ark kan även dispersionslim användas. Vanligt fogbruk i ljusa färger rekommenderas.

Sättning

Fästmassan kammas som vanligt på väggen. Eftersläta fästmassan efter utkamning, detta för att undvika mönsterfenomen i vissa ljusvinklar. Det är viktigt att skrapa ur fogarna på glasplattorna innan fogning.

Vid sättning av stora plattor kan extra torktid (1 dag) behövas. Obs! Var försiktig vid avtvättning för att inte repa glaset.

Dela plattor

För kapning av tunnare glas fungerar en vanlig kakelskärare i de flesta fall. Vid tjockare dimensioner kan en bra lösning vara att såga med vattenkyld såg, en så kallad bryggsåg där klingan är monterad ovanför. Såga ett grunt snitt från undersidan först och sedan ett från ovasidan. Diamantskärare kan också användas. Skär ett snitt mot en linjal och knäck sen plattan över en upphöjning genom att trycka till bestämt på båda sidor om skäret. Snittytan kan sen slipas med ett brynstål för att ta bort små sprickbildningar.

Håltagning

För torrbormning i glas är klinkerborr Super bäst.

www.kgcverktyg.se/tillbehor-hjaelpmedel/borrar/kakel-klinkerborr/klinkerborrset-super

OBS! Börja alltid med 4mm borr och öka stegvis till önskad dimension. För ökad livslängd och avverkningshastighet skall borsten kylas i vatten var 20:e sekund.

För våtbormning i framförallt större dimensioner rekommenderas TOP borsten.

www.kgcverktyg.se/tillbehor-hjaelpmedel/borrar/diamantborrar/diamantborrset-top-midi

Dessa borrar kan köpas genom Dekora.