

# POLERAD GRANIT

Rengöring och Underhåll - PCI

*Dekora*

KAKEL KLINKER & MOSAIK



Polerad  
Granit



Rengöring  
efter sättning  
PCI Grovrent  
Intensiv



Impregnering  
PCI Naturstens-  
impregnering



Underhåll  
PCI Klinkertvätt

## Rengöring efter sättning:

Beroende på hur smutsigt underlaget är kan PCI Grovrent Intensiv användas utspätt 1:5 - 1:10. Polerade ytor kan få en matt yta vid annan spädning.

Applicera produkten i ett täckande lager med sprejflaska eller borste. Låt verka i några minuter.

Bearbeta ytan med en golvmopp eller borste beroende på hur smutsigt underlaget är. Avlägsna resterna från ytan och skölj med rikliga mängder vatten. På större ytor kan produkten appliceras med en gummiskrapa och sugas upp med en vattendammsugare.

## Impregnering:

Underlaget ska vara rent och torrt före behandlingen.

Applicera utspädd PCI Naturstensimpregnering med en roller av skumplast eller en pensel i ett tunt, täckande skikt. Om ytterligare ett lager appliceras ökar det verkningsgraden. Applicera bara så mycket av produkten som underlaget kan absorbera. Låt verka i minst en timme och avlägsna därefter överskott av impregneringsmedlet med en torr, absorberande trasa. Polera direkt med en ren och torr trasa. Lämna ingen hinna.

Torktiden är 3–4 timmar. Under denna tid får ytan inte beträdas eller utsättas för fukt.

Full effekt uppnås efter 24 timmar.

*PCI Naturstensimpregnering får inte sprejas på. Inandning av sprejångorna är hälsofarligt. Använd skyddshandskar under arbetet.*

## Underhåll:

Vanliga golvmoppar, trasor eller rengöringsmaskiner kan användas.

*För normal rengöring*

Dosering: 50 ml PCI Klinkertvätt till 8–10 l vatten. Blanda angiven mängd med varmt vatten och rör om noga. Tvätta därefter golvet som vanligt och låt torka. Ytan ska inte eftertvättas med vatten.

*Testa alltid på produkterna på en diskret yta innan behandling påbörjas.  
Mer information om PCI-produkterna finns att ladda hem på [www.dekora.se](http://www.dekora.se).*